

**KÄESOLEVAD SADAMA EESKIRJAD ON KOHUSTUSLIKUD JA LAIENEVAD KÕIKIDELE SADAMAT KÜLASTAVATELE LAEVADELE SÕLTUMATA LAEVA RIIGILIPUST, SAMUTI KÕIKIDELE FÜÜSILISTELE JA JURIIDILISTELE ISIKUTELE KES ASUVAD SADAMA TERRITOORIUMIL JA VEEALAL. ISIKUD, KES ON RIKKUNUD KÄESOLEVAID EESKIRJU, VÕETAKSE VASTUTUSELE VASTAVALT „HALDUSÕIGUS-RIKKUMISTE SEADUSTIKULE“. SADAMALE TEKITATUD MATERIAALNE KAHJU KUULUB HEASTAMISELE VASTAVUSES KEHTIVA SEADUSANDLUSEGA. KÄESOLEVA SADAMA EESKIRJA MUUTMINE TOIMUB KOOSKÕLASTATULT RIIKLIKE JÄRELVALVEASUTUSTEGA. KÄESOLEVATE EESKIRJADE MITTETUNDMI- NE EI VABASTA VASTUTUSEST NENDE RIKKUMISE KORRAL. KÄESOLEVAD EESKIRJAD ON KOOSTATUD VASTAVUSES MAJANDUS-JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTRI 22.DETSEMBRI 2009.a. MÄÄRUSELE NR. 129**

## **SISUKORD**

- 1. SADAMA ÜLDANDMED**
- 2. VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SADAMAD SEISMISE JA SADAMAST LAHKUMISE KORRALDUS**
- 3. LAEVALIIKLUSE KORRALDUS SADAMA AKVATOORIUMIL**
- 4. OSUTATAVAD SADAMATEENUSED JA NENDEGA SEONDUVAD TEENUSED NING OSUTAMISE KORRALDUS**
- 5. REISIJATE TEENINDAMISE KORRALDUS SADAMAS**
- 6. MEDITSIINIABI KORRALDAMINE SADAMAS**
- 7. TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDUS**
- 8. PÄÄSTEASUTUSE JA MUU ABI ANDVA VÕI JÄRELVALVET TEOSTAVA ASUTUSE VÄLJAKUTSUMISE KORD**
- 9. KONTAKTANDMED**
- 10. LISAD – LISA 1 SADAMA JA AKVATOORIUMI PLAAN, LISA 2- VEESÜGAVUSTE PLAAN**

# KOGUVA SADAM

## EESKIRI

### 1. SADAMA ÜLDANDMED

1.1 Koguva sadama pidaja on MTÜ Ankur( reg. nr. 80235651), mis tegutseb põhikirja alusel .

1.2 Koguva sadam (edaspidi- Sadam) on kalureid ja harrastusmeresõitjaid teenindav sadam mis asub Muhu saare läänekaldal Väikses väinas, koordinaatidel 58 35'45.62`` N ja 23 4`26.37`` E. Sadama maaala üldpindala on 0,59 ha, veeala ha. Sadam on hästi kaitstud avamere lainetuse eest, välja arvatud tugevate W suuna tuulte eest.

1.3 Sadamaala skeem ja asendiplaan vt. lisa 1.

1.4 Sadamas on 3 betoonist kaid ja üks ujukai. Külaliskohti on 15.

1.5 Sadamas võib silduda ujuvvahend (edaspidi Laev) mille maksimaalmõõtmed:

Pikkus 20,0 m laius 5,0 m süvis 2,4 m

1.6 Sadamas ei toimu ohtlike veoste lastimist ega lossimist. Sadamas puuduvad statsionaarsed tõsteseadmed ja ei toimu kaupade töötlemist.

1.7 Sadama tööaeg: Sadamas on 7 päevane töönael. Tööpäeva pikkus on 08.00-24.00.

1.8 Navigatsiooni periood on 15.04-15.12, hilisemaid külalisi teenindatakse etteteatamisel.

1.9 Kohalik aeg on universaalajast (UTC) 2 tunni võrra ees.

1.10 Sadama operaatoriks on MTÜ Ankur, kes osutab sadama külastajatele järgnevaid teenuseid:

-kaikoha rentimine

-mageveega varustamine

-elektrienergiaga (220V) varustamine

-toitlustamine (kohvik)

-dush, saun, wc

- slip
- ujumiskoht
- majutus
- jalgratta ,paadi ja auto rent
- prügi ja pilsivee vastuvõtt ( teenuse hind sisaldub sadamatasus)
- hädaabi ja eriteenistuste väljakutseks (tel: 112) pöörduda sadamakorrapidaja poole

1.11 Hinnakiri sadamas osutatavate teenuste kohta asub sadama korrapidaja juures ja veebilehel. Sadama valdaja jätab endale õiguse muuta sadama tasude ja teenuste hinda.

## **2. VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMINE, SADAMAS SEISMISE JA SADAMAST LAHKUMISE KORRALDUS**

- 2.1 Laev, mis saabub sadamasse väljastpoolt Schengeni viisaruumi, peab piirikontrolli läbimiseks siirduma lähimasse piiripunkti kuna Sadamas puudub avatud piiripunkt.
- 2.2 Laeva sissesõidu sadamasse vormistab sadamakapten või sadamakorrapidaja registreerimisraamatusse.
- 2.3 Sadamast lahkumine on lubatud pärast teenuste eest tasumist ja vastava loa Saamist sadamakaptenilt või teda asendavalt isikult.
- 2.4 Sadamas on keelatud:
- kasutada alustel WC-d, kui puudub fekaalvete kogumise paak
  - prahi viskamine vette ja kaile
  - pidada laevas vaktsineerimata loomi
  - alustele omavoliline minek
  - kütteenete ja õlide hoidmine kail
  - viibimine ebakaines olekus

- teostada tuleohtlikke töid ilma sadamakapteni kirjaliku loata
- alustel kuulata valju musikat või käituda rahu häirivalt alates 22.00-09.00
- punkerdada aluseid liikuvast tanklast (kütusetakso)
- ujuda sadamabasseinis ja merekanalis

2.5 Kai ääres seisvatel laevadel on keelatud sõukruviga töötada v.a mootori soojendamise minimaalsetel pööretel.

## **2.6 NB! VASTUTUS LAEVA OHUTU SEISMISE EEST SADAMAS LASUB LAEVA**

### **KAPTENIL.**

2.7 Tankimisel on laeva kapten kohustatud tagama ohutu tankimise vältides õli ja naftareostust, teatama sellest koheselt sadama korrapidajale ja kompenseerima reostuse likvideerimisega seotud kulutused.

2.8 Laeva kapten on vastutav meeskonna ja reisijate ohutu maale ja laeva mineku eest.

2.9 Kõikidest hüdrotehniliste seadmete ja meremärkide lõhkumise või vigastamise juhtudest tuleb teavitada sadamateenistust.

2.10 Laeva hoidmiseks hooajal või hooajaväliselt tuleb laevaomanikul eelnevalt sõlmida vastav leping sadamakapteniaga.

## **3. LAEVALIIKLUSE KORRALDUS SADAMA AKVATOORIUMIL**

3.1 Kõikide aluste liikumiskiirus kogu sadama veealal ei tohi ületada 3 sõlme ja peab tagama ohutu liiklemise.

3.2 Aluste ümberpaigutamist võib teostada ainult sadama kapteni või sadamakorrapidaja loal.

3.3 Sisse –ja väljasõidul on eelis väljasõitvatel laevadel.

3.4 Tuule tugevusega 12 m/sek ja lainekõrgusega 1m on laevaliiklus sadama akvatooriumil keelatud.

3.5 Sildumise koha määrab sadamakapten või sadamakorrapidaja.

3.6 Sildumisel tuleb järgida head meretava.

- 3.7 Sildumisel ei tohi ohustada teisi väikelaevu ega sadamarajatisi.
- 3.8 Sildumisotsad tuleb kinnitada ja vendrid asetada nii, et ohutu seismine nii oma kui kõrvalseisvatele alustele oleks tagatud iga ilmaga.
- 3.9 Sadamakapteni või korrapidaja nõudmisel on väikelaeva kapten kohustatud lisama vendreid ja kinnitusotsi, et tagada teiste väikelaevade ohutu seismine sadamas.
- 3.10 Sadama akvatooriumil väikelaevade pukseerimist ei toimu. Pukseerimist võib teostada erandkorras sadamakapteni loal.

#### **4. OSUTATAVAD SADAMATEENUSED JA NENDEGA SEONDUVAD TEENUSED NING NENDE OSUTAMISE KORRALDUS**

- 4.1 Kaupade lastimist, ladustamist ja hoiustamist Sadamas ei toimu.
- 4.2 Laevade varustamine veega toimub veevarustus punktides kaidel.
- 4.3 Sorteeritud olmejäätmete vastuvõtt toimub sadama territooriumil asuvas prügikonteineris, pilsivee vastuvõtt pilsivee mahutisse.
- 4.4 Suuremahulisi remondi- ja värvimistöid Sadamas ei toimu.
- 4.5 Remonttööd alustel, mis tekitavad müra või rohkelt jäätmeid, on vaja kooskõlastada sadama administratsiooniga.
- 4.6 Remonttöödeks või muudeks vajadusteks aluste väljatõstmise tuleb eelnevalt kooskõlastada sadamakapteniga või selleks volitatud isikuga.
- 4.7 Aluse väljatõstmise eest vastutab laeva omanik või teda esindav isik, sama ka veeskamisel.
- 4.8 Kaldavooluga varustamine toimub kaidel paiknevate elektrikilpide kaudu.
- 4.9 Dushid ja WC-d asuvad sadama saunakompleksis ja kuuluvad sadamamaksu hinna sisse.

#### **5. REISIJATE TEENINDAMISE KORRALDUS SADAMAS**

- 5.1 Reisijate vedu Sadamas toimub ainult ettetellimisel erinevate sadamaalustega.

#### **6. MEDITSIINIABI KORRALDAMINE SADAMAS**

- 6.1 Sadamas meditsiinipunkt puudub.
- 6.2 Kiirabi kutsub väikelaeva kapten või vajadusel sadamakorrapidaja (tel. 112)

## **7. TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDUS**

- 7.1 Sadamas seisvatel väikelaevade pääste- ja tuletõrjevarustus peab olema töökorras ja vastama kehtestatud nõuetele.
- 7.2 Tulekahju likvideerimist väikelaeval juhivad väikelaeva kapten. Kõrvalasuvatel laevadel kuulutatakse välja üldhäire.
- 7.3 Tulekahju puhkemisel sadamas või sadamas seisval väikelaeval peavad kõik teised väikelaevad valmis seadma tuletõrje- ja päästevahendid, samuti peamasina, et osutada abi tulekahju kustutamisel ja vajaduse korral evakueeruda.
- 7.4 Tuletõrje- ja päästevahendid peavad olema töökorras ja neile peab olema tagatud vaba juurdepääs.
- 7.5 Kontrolli tuleohutusnõuete täitmise üle teostab sadamakapten või tema puudumisel sadama korrapidaja, kelle esitatud nõudmised tuleohutuse tagamiseks kuuluvad kohustuslikule täitmisele.
- 7.6 Reostuse puhul teavitada viivitamatult sellest Sadamakaptenile, tegutsemine vastavalt reostustõrje plaanile.

## **8. PÄÄSTEASUTUSE JA MUU ABI ANDVA VÕI JÄRELVALVET TEOSTAVA ASUTUSE VÄLJAKUTSUMISE KORD**

- 8.1 Päästeamet : 112
- 8.2 Politsei: 110
- 8.3 Keskkonnainspeksioon: 1313
- 8.4 Piirivalve: (45) 33 322

## **9. KONTAKTANDMED**

KOGUVA SADAM

SAAREMAA, 94701 MUHU VALD KOGUVA KÜLA JURNA TALU

TEL. (+372) 5133446 (+372) 56476816

SADAMAKAPTEN: RAGNAR PÖLLU GSM +372 5133446

[WWW.KOGUVA.EE](http://WWW.KOGUVA.EE) [INFO@KOGUVA.EE](mailto:INFO@KOGUVA.EE)

Käesolevas sadama eeskirjas on 6 (kuus) nummerdatud lehekülge.

